



Wiring Systems

Hubbell Incorporated (Delaware)
40 Waterview Drive
Shelton, CT 06484
1-800-288-6000

MOGUL BASE LAMPHOLDER	DOUILLE À CULOT GOLIATH	PORTALÁMPARA BASE MOGUL
<p>Installation Instructions</p> <p>UPC:-----</p> <p>NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - For replacement use only. - Use only on circuits rated equal to or below ratings listed. <p>CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR DEATH. Disconnect power before servicing.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shut off power to fixture by turning your main switch or circuit breaker to the "off" position. If you have fuses, remove the fuse that controls this circuit. - Remove the hardware from the existing fixture. - Install the wiring to the replacement socket and insert it back through the opening in the fixture. Secure with hardware. - Replace lamp and turn the circuit breaker back to the "on" position or replace fuse. <p>CAT. NUMBERS: RL4221, PULSE RATING 4KV RL5221, PULSE RATING 5KV RATING: 1500W, 600V MOGUL BASE</p>	<p>Directives de montage</p> <p>AVIS - Doit être installé par une personne qualifiée conformément aux codes de l'électricité nationaux et locaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prévu comme pièce de rechange seulement. - Utiliser seulement dans des circuits aux valeurs nominales homologuées équivalentes ou inférieures. <p>ATTENTION - RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Débrancher le circuit avant de procéder au montage.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couper l'alimentation du luminaire en mettant l'interrupteur principal ou le disjoncteur à «off» (hors circuit). En présence de fusibles, retirer celui qui alimente le circuit. - Démontez les ferrures du luminaire. - Raccorder les fils à la douille de remplacement et la remettre en place dans l'ouverture du luminaire. Fixer les ferrures. - Remettre la lampe en place et le disjoncteur à «on» (en circuit) ou installer le fusible. <p>N° DE CAT. : RL4221, IMPULSION NOMINALE 4KV RL5221, IMPULSION NOMINALE 5KV VAL. NOMINALES: 1500 W, 600 V CULOT: GOLIATH</p>	<p>AVISO - Para ser instalado por una persona calificada, de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destinado a usarse únicamente como repuesto. - Usar sólo en circuitos con características nominales homologadas iguales o menores. <p>¡CUIDADO! - RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de instalar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cortar la corriente del artefacto desde el interruptor principal o disyuntor, asegurándose de que esté en la posición "off" (apagado). Si hubieran fusibles, quitar el fusible que controla el circuito. - Quitar los accesorios de montaje del artefacto. - Conectar los cables al portalámpara de reemplazo y volver a colocarlo a través de la abertura en el artefacto. Asegurarlo con los accesorios de montaje. - Colocar nuevamente la lámpara y volver el disyuntor a la posición "on" (encendido) o reinstalar el fusible. <p>NO. DE CATÁLOGO: RL4221, IMPULSO NOMINAL 4KV RL5221, IMPULSO NOMINAL 5KV VALORES NOMINALES: 1500W, 600V BASE: MOGUL</p>

PD2362