BECKWITH

M-7579 R-PAC

Guia de Início Rápido

A proud member of the Hubbell family.



Etiquetas padrão de Botões e LEDs para unidades M-7679 configuradas com Tipos de Operação:



Opção W Pacote de Automação de Distribuição – Operação Monofásica

	0				C
				ECTRIC)
۲					Smart Flash
	ALARME A B C SELECT PHASE		B		6D Card
	AJUSTES ALT		c		BLOQUEIO
			N / G / SEF		BLOQUEIO RELIGAR
۲			50	LINHA	
	TREQTVOL	<u> </u>		ABRIR	FECHAR
	© M-76	79 R-PAC			Q

Configuração de montagem horizontal

Configuração de montagem vertical

O layout dos LEDs e botões é ajustado para a configuração horizontal, os rótulos padrão são os mesmos.

Etiquetas padrão de Botões e LEDs para unidades M-7679 configuradas com Tipos de Operação:





TELA LCD

Pressionar qualquer botão ativará o LCD e exibirá o título correspondente à etiqueta "Atalho" dentro do botão - MNTR, SETP, COMM, CNFG ou UTIL.

ATALHOS/SETAS HMI

MNTR – Acesso direto às Telas de Monitoramento e navegação para "ESQUERDA".

SETP – Acesso direto às Telas de Pontos de Ajuste e navegação para "CIMA".

COMM – Acesso às Telas de Comunicação e navegação para "DIREITA".

CNFG – Acesso às Telas de Configuração e navegação para "BAIXO".

Botão ENT/UTIL – Acesso direto às telas de Utilitários e botão ENTER. Durante a navegação pelos diferentes menus HMI, o botão ENT é usado para:

- Entrar no modo de edição de uma tela
- Armazenar um ponto de ajuste ou condição na memória
- Inserir o nível de dados do subtítulo
- Reiniciar determinadas telas de monitoramento

Botão EXIT/WAKE – O botão **WAKE** (DESPERTAR) é usado para despertar o LCD do modo de hibernação e navegar por uma lista de valores medidos / calculados programados pelo usuário. Ao navegar pelos diferentes menus HMI, o botão **EXIT** (SAIR) é usado para sair de um nível para o próximo nível superior, cancelar a entrada de dados ou exibir as linhas do usuário.

Botão SELECT PHASE – (SELECIONAR FASE) Com a opção Religador – Operação Monofásica, o botão SELECT PHASE seleciona a ação que os botões ABRIR e FECHAR executam. O botão SELECT PHASE pode selecionar uma fase individual ou as três fases.

ALT SETTINGS – (CONFIGURAÇÕES ALT) Permite ao usuário alternar o perfil ativo para qualquer um dos 8 perfis disponíveis.

RESET – O botão REDEFINIR restaura alvos e bloqueios.

PORTA USB / SLOT PARA CARTÃO SD

Porta USB – Usada para programação local via PC usando o IPScom Communications software.

Slot para cartão SD Smart Flash – Permite ao usuário: Carregar e salvar pontos de ajuste, carregar e salvar arquivos CLONE, salvar arquivos de dados e registros de eventos, usar o cartão SD como uma chave de segurança física e atualizar firmware e bootloader.

LEDs PROGRAMÁVEIS

20 LEDs progamáveis que podem ser personalizados usando o menu de "Front Panel Functions" do IPScom[®] Communications Software.

LEDs OPÇÃO P

PÓLO 1 – O LED acenderá em vermelho sólido se houver uma condição de sobrecorrente no Pólo 1.

PÓLO 2 – O LED acenderá em vermelho sólido se houver uma condição de sobrecorrente no Pólo 2.

BOTÕES PROGRAMÁVEIS

Botões que podem ser personalizados usando o menu "Front Panel Functions" do IPScom[®] Communications Software.

ABRIR/LOCKOUT – Opera o religador/disjuntor abrindo as três fases simultaneamente. Para opções de operação monofásica, o botão SELECT PHASE permite operar uma única fase.

FECHAR – Opera o religador/disjuntor fechando as três fases simultaneamente. Para opções de operação monofásica, o botão SELECT PHASE permite operar uma única fase.

LINHA VIVA – Permite utilizar as configurações programadas de Linha Viva para o perfil atualmente em uso.

BLOQUEIO REMOTO – Bloqueia e desbloqueia o controle/ operação remota do religador.

BLOQUEIO RELIGAR – Bloqueia/desbloqueia a função de religamento.

BLOQUEIO TERRA – Bloqueia/desbloqueia as funções de Terra e Neutro.

BOTÕES OPÇÃO S

ABRIR – Opera a chave/seccionador abrindo as três fases simultaneamente.

FECHAR – Opera a chave/seccionador fechando as três fases simultaneamente.

BLOQUEIO REMOTO – Bloqueia e desbloqueia o controle/ operação remota da chave/seccionador.

TESTE DE BATERIA – Inicia um teste de bateria no M-7679.



Acesso rápido à página M-7679 para baixar as instruções de suporte técnico.

M-7579 R-PAC







Conexões externas M-7679 (números de série da unidade 1 a 2000)



Mortes ou choques elétricos graves podem ocorrer.

AVISO: Em nenhum caso o circuito da corrente da linha deve ser interrompido. Não remova os transformadores de corrente auxiliares sem causar curto nas entradas de corrente.



O equipamento descrito neste quia contém tensões altas o suficiente para causar ferimentos graves ou morte. Apenas pessoal qualificado deverá instalar, operar, testar e manter este equipamento. Certifique-se de que todos os procedimentos de segurança do pessoal sejam cuidadosamente seguidos. Tenha o devido cuidado ao operar ou realizar a manutenção sem auxílio profissional.

NOTA: As últimas atualizações do produto não estão disponíveis nesse documento. Verificar a versão do documento no idioma Inglês para obter as informações atualizadas do produto.





Módulo de Saída Analógica Opcional **Apenas Porta 1**

Tabela de Seleção de Estilo do R-PAC M-7679

	CSP	0	Nenhuma	S
	CSR	Х	Requisitos Específicos do Cliente	٠
	-	0	Padrão (DNP3.0 & MODBUS)	S
	Protoco-	4	IEC 60870-5-104	\$
	105	6	IEC 61850 (requer porta Ethernet)	\$
		0	Nenhuma	S
		2	Porta TIA-232	\$
	PORTA 4	4	Porta TIA-485	\$
	(Senai)	S	Porta ST Serial/Fibra Ótica	\$
		V	Porta V-pin Serial/Fibra Ótica	\$
		00	Nenhuma (nenhuma/nenhuma)	s
		C0	1 x Porta Ethernet RJ-45 10/100 MBps (RJ-45/nenhuma)	\$
	PORTA 2/	F0	1 x Porta Fibra Ótica ST 100 Base-FX (FO/nenhuma)	\$
	(Ethernet)	сс	2 x Portas Ethernet RJ-45 10/100MBps MBps (RJ-45/RJ-45)	\$
		CF	1 x Porta Ethernet RJ-45 10/100MBps + 1 x Porta Fibra Ótica ST 100 Base-FX (RJ-45/FO)	\$
		FF	2 x Portas Fibra Ótica ST 100 Base-FX (FO/FO)	\$
		2	Porta TIA-232	S
	DODTA	4	Porta TIA-485	S
	PORTA 1 (Serial)	S	Porta ST Serial/Fibra Ótica	\$
	(Contai)	V	Porta V-pin Serial/Fibra Ótica	\$
		А	Módulo de Saída Analógica	\$
		S	Chave/Seccionador (SW/SECT) – Operação Trifásica	s
		Ρ	Pacote de Automação de Distribuição (79, SW/ SECT, LS) – Operação Monofásica/Bifásica	\$
		Α	Religador – Operação Trifásica	S
	Operação Tipo	Т	Religador – Operação Monofásica (Requer opção expandida de E/S)	\$
		V	Pacote de Automação de Distribuição (79, SW/SECT, LS) – Operação Trifásica	\$
com acréscimo ao preço a fábrica		w	Pacote de Automação de Distribuição (79, SW/SECT, LS) – Operação Monofásica (Requer opção expandida de E/S)	\$

Folha 2 de 6 M-7679-QSG-16 (03-21) PT-1 (05-24)





Power

VA(3 Phase)

X.XX VA

var

var





Seq Components

V1(V) V2(V) Vo(V)*

x.x x.x x.x

I1(A) I2(A) I0(A) X.X X.X X.X

Opção P

Indisponível

	•		
Primary Metering			
Current a	nd Voltages		
	1		
Va * X V			
	1		
Vb * X V	•		
·	1		
Vc * X V	*		
·	Î		
Vz1 * X V	*		
	1		
Ia X A	•		
-	1		
Th	. 🔻		

ХА

IC X A





*Essas telas representam hardware LEA de 4 canais. Telas e informações adicionais podem ser exibidas com hardware LEA de 6 canais.

<pre>Seq Components < ></pre>	Pc <
V1 * X V V2 * Y V	Watts A X.XX W Watts B
Vo * X V	Watts C X.XX W
	VArs A X.XX var
12 X A	VArs B X.XX var
	VArs C X.XX var
Opção P Indisponível	VA B
	VA C X.XX VA
	1





Opção P	
Power >	
Watts P1 X.XX W	
VArs P1 X.XX var	
VA P1 X.XX VA	
Telas P2 (Polo 2) mostram se habilitadas	



Energy Metering

Watt Hours Fwd A

Press ENT to View

Lagging VAr Hours A

Press ENT to View

Watt Hours Rev A

Press ENT to View

Leading VAr Hours A

Press ENT to View

Watt Hours Fwd B

Press ENT to View

Lagging VAr Hours B Press ENT to View







Vz1(V)* X.X

Ig(A) X mA



Phase



mostram se habilitadas de mostram se habilitadas







Power and Demand



mostram se habilitadas



Em quaisquer tela do menu:

Pressione SAIR para ir para o Cabeçalho do Menu.

Pressione $\leftarrow \rightarrow$ para mover para as laterais adjacentes ao Cabeçalho do Menu.

NOTA: Os itens do menu HMI estão disponíveis com base nas opções de controle adquiridas.



Continua na Página 4



Folha 3 de 6 M-7679-QSG-16 (03-21) PT-1 (05-24)

_-----



Continuação da Página 3





Em quaisquer tela do menu:

Pressione SAIR para ir para o Cabeçalho do Menu.

NOTA: Os itens do menu HMI estão disponíveis com base nas opções de controle adquiridas.

Pressione $\leftarrow \rightarrow$ para mover para as laterais adjacentes ao Cabeçalho do Menu.

Folha 4 de 6 M-7679-QSG-16 (03-21) PT-1 (05-24)





A, B e C para a operação de controle adequada.

NOTA: Os itens em CINZA serão exibidos APENAS com o Tipo de Operação Capaz de Fase Independente











Em quaisquer tela do menu:

Pressione SAIR para ir para o Cabeçalho do Menu.

■NOTA: Os itens do menu HMI estão disponíveis com base nas opções de controle adquiridas.

Pressione $\leftarrow \rightarrow$ para mover para as laterais adjacentes ao Cabeçalho do Menu.



CUIDADO: Em Modo de Operação 3T3LO, todas as configurações devem ser identicas às Fases A, B e C para a operação de controle adequada.



Folha 5 de 6 M-7679-QSG-16 (03-21) PT-1 (05-24)



Em quaisquer tela do menu:

Pressione SAIR para ir para o Cabeçalho do Menu.

Pressione $\leftarrow \rightarrow$ para mover para as laterais adjacentes ao Cabeçalho do Menu.

NOTA: Os itens do menu HMI estão disponíveis com base nas opções de controle adquiridas.

Suporte técnico www.beckwithelectric.com / 727 544-2326 Suporte através do e-mail: beckwithelectricsupport@hubbell.com

HMI	、
	/
Set LCD Contrast	

Folha 6 de 6 M-7679-QSG-16 (03-21) PT-1 (05-24) © 2012 Beckwith Electric. Todos os direitos reservados.