



KIT D'AMPOULES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Lisez soigneusement ces instructions avant d'essayer d'installer électrique.

Modele No.: P2600

Vendeur No.: 11221

UPC# 785247260010

1. Enlever le couvercle de la boîte d'interrupteur du boîtier situé sous le ventilateur.
2. Repérez deux fils simples blanc et bleu dans le boîtier d'interrupteur tiquet FOR LIGHT. Faites les branchements polarisés del prise- Blanc sur blanc, bleu sur noir (Figure 1)
3. Soulevez kit de lampe du boîtier du ventilateur et fixez-le à l'aide des trois vis fournies. (Figure 1)
4. Retirer l'anneau de verrouillage de la douille de la lampe en tournant l'anneau de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que celui-ci se dégage. Insérer le globe dans le support du globe et tourner l'anneau de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le globe bien en place. Répéter la même opération pour l'autre globe. (Figure 2)
5. En ayant toujours le courant éteint, insérer les ampoules (non incluses) dans les douilles du kit de lumière. Maximum de 60 watts.
6. Rétablir le courant et votre kit de lumière est prêt à fonctionner.

