

Entretoise de 1-1/2" d'épaisseur pour les boîtiers arrière de la série FXB

Par Killark
No de catalogue [FXB15SPCR](#)

Entretoise de 1½" d'épaisseur pour les boîtiers arrière de la série FXB.




Image représentative

Caractéristiques

- Utilisé pour augmenter l'espace disponible pour les câbles en conjonction avec les couvercles en cours d'usage FXCS et le boîtier arrière FXB
- Lors de l'utilisation des entretoises FXB, l'application de la zone dangereuse fait dériver le poste de commande à la classe I Div. 1.

Générale

Application	Les entretoises FXB sont utilisées avec les boîtiers arrière FXB et les couvercles FXCS/FXS pour augmenter l'espace disponible pour les câbles. L'assemblage est déclassé pour la classe 1, division 2.
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Matériau	Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Documentation

[Certifications - FXB, FXCS, & FXS Series Control Stations UL Certification](#)
[Customer Notices - Prop 65 Notice](#)
[Installation Manuals - FXB Spacer Installation Sheet K1416](#)